

# ISTRUZIONI PER L'USO

# RH101



**SCACCIATORE DIGITALE CASUALE DI ALTISSIMA  
POTENZA CON SELETTORE DI SPECIE ANIMALI.**

## FUNZIONAMENTO E PARTI DEL REPELLER.

Contenuto della confezione:



Repellente.



Serratura.



Pinzette.



Questo repellente funziona a 12 volt con una batteria o con un 220 trasformatore da 12 V (modello AI102). Può funzionare anche con un pannello solare, che in questo caso funzionerebbe con la batteria, poiché questa fungerebbe da regolatore e accumulatore.

A questo apparecchio è possibile aggiungere fino a 4 altoparlanti (AB203) con il rispettivo cavo audio (30, 50 o 100 metros), ampliandone così il raggio di efficacia.

## Esempio di posizionamento degli altoparlanti :



## Esempio di posizionamento con pannello solare:



Per posizionare il dispositivo con un pannello solare, è necessario collegare i morsetti del pannello (quello rosso al positivo e quello nero al negativo) nella batteria e dalla batteria rimuovere il cavo che andrà al repeller.

È molto importante che i morsetti del pannello solare non si tocchino tra loro, poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito nel pannello, rompendolo e rendendolo fuori garanzia.

## SELETTORE DEL TIPO DI ANIMALE

Pannello di selezione delle specie per spaventare.



Etiqueta de correspondencia animal en panel de selecció  
Etichetta di corrispondenza animale nel pannello di selezione.

## **MOLTO IMPORTANTE**

L'APPARECCHIATURA CHE HAI APPENA ACQUISTATO È UN REPELLENTE DEL SUONO MOLTO POTENTE, PERTANTO SI CONSIGLIA DI NON COLLOCARE LA MASSIMA POTENZA VICINO ALL'ORECCHIO, POTREBBE ESSERE DANNOSO.

NON COLLEGARE QUESTO APPARECCHIO IN ALCUN CONCETTO A UNA FONTE DI ALIMENTAZIONE SUPERIORE A 12 VOLT, POICHÉ POTRESTI BRUCIARLO, POTREBBE ESSERE FUORI GARANZIA.

QUESTO DISPOSITIVO È PREPARATO PER FUNZIONARE CON LA TAPA PUESTA A LA INTEMPERIE. NO OBSTANTE IN CASO DI PIOGGIA MOLTO FORTE SI CONSIGLIA DI METTERLO AL COPERTO PERCHÉ POTREBBE ENTRARE ACQUA.

PER FUMIGARE SI CONSIGLIA DI RIMUOVERE IL DISPOSITIVO, IN QUANTO I LIQUIDI DELLA FUMIGAZIONE POSSONO DANNEGGIARE LA CAJA Y EL IL CIRCUITO.

